



Utilisation d'un vélo électrique

Démarrage

Pour démarrer l'assistance électrique du vélo, il faut appuyer pendant 3 secondes sur le bouton Mode de la commande à gauche du guidon.

La flèche du haut permet d'augmenter le niveau d'assistance. Il y a 5 modes d'assistance possible.

Plus le niveau augmente 1,2,3,4,5...plus l'assistance est importante...en contrepartie l'autonomie de la batterie diminue.

Il y a une autonomie de 50 à 70 km suivant le mode d'assistance utilisé

Flèche du HAUT
Augmente le niveau
d'assistance

Flèche du BAS
Diminuer le niveau
d'assistance



Bouton MODE
Allumer ou éteindre
le système (pression
pendant 3s)

Information de l'écran



Pour activer l'éclairage

Il y a un éclairage avant et arrière fixe. Les feux avant et arrière sont alimentés par la batterie.

La mise en route des feux se fait en pressant simultanément les boutons **HAUT** et **MODE** de la commande.

