



Utilisation d'une trottinette

Pour démarrer l'assistance de la trottinette, il faut appuyer 3 secs sur le bouton ON/OFF



Réglage de l'assistance +
ou -

Bouton en haut et en bas

1 – 6 kmh

2 – 12 kmh

3 – 20 kmh

Gâchette de l'accélérateur

Pour lancer l'assistance électrique, il faut au préalable lancer la trottinette avec le pied comme une trottinette sans assistance électrique et ensuite actionner la gâchette de l'accélérateur.

La trottinette est équipée d'une lumière avant et arrière, pour l'allumer, il faut appuyer 5 secs sur le bouton (-)